

TIMER DIGITALE AD UNICO PORTALE



COME INSTALLARE LE PILE

- Rimuovere il coperchio sul retro del timer facendolo scorrere verso l'esterno.
- Inserire due pile alcaline tipo AA (1,5V) (non incluse) e riposizionare il coperchio.
- Sostituire le pile quando l'icona delle pile scariche appare sul display.

INSTALLAZIONE

Collegare il timer ad un rubinetto esterno ed aprire una volta terminata la programmazione.

PROGRAMMAZIONE DEL TIMER

- Ruotare il quadrante sulle posizioni indicate per l'impostazione.

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

- Premere il tasto + per avanzare all'ora corretta (tenere premuto il tasto per avanzamento rapido).

- Premere il tasto – per retrocedere all'ora corretta (tenere premuto il tasto per retrocessione rapida).

ORARIO D'INIZIO

- Premere il tasto + per avanzare all'ora corretta (tenere premuto il tasto per avanzamento rapido).
- Premere il tasto – per retrocedere all'ora corretta (tenere premuto il tasto per retrocessione rapida).

PER QUANTO TEMPO

Impostare la durata d'irrigazione da 1 a 240 minuti utilizzando i tasti + e -.

OGNI QUANTO TEMPO

Impostare la frequenza d'irrigazione ad ogni 6, 12 ore oppure da 1 a 7 giorni, utilizzando i tasti + e -. 1 si riferisce ad un'irrigazione quotidiana, 2 a giorni alternati, ecc...fino ad un massimo di 7 giorni.

AUTO

Il timer irriga a seconda dell'ora, della durata e della frequenza impostate.

RITARDO PIOGGIA

- In modalità AUTO, premere il tasto + per 24, 48 o 72 ore.
- Il display lampeggerà tra l'orologio e le ore rimanenti, prima che il ciclo programmato sia ripristinato.
- Per cancellare il Ritardo Pioggia, ruotare il quadrante su OFF e successivamente riposizionarlo su AUTO.

IRRIGAZIONE MANUALE

Per irrigare senza interrompere il ciclo, premere il tasto [MANUAL], quindi utilizzare i tasti + e – per impostare da 1 a 240 minuti.

- Per cancellare l'irrigazione manuale (spegnimento), ruotare il quadrante su OFF.

- Per ripristinare il ciclo programmato, ruotare il quadrante nuovamente su AUTO.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'acqua non si accende all'ora desiderata. Controllare se:

- L'orologio è impostato correttamente, inclusi AM e PM.
- L'orario d'inizio è impostato correttamente, inclusi AM e PM.
- Il Ritardo Pioggia è attivato.

Il timer non irriga.

Controllare se:

- Il timer è impostato su AUTO.
- Il rubinetto è acceso.
- Le pile sono scariche.
- L'orologio è impostato correttamente, inclusi AM e PM.
- Il Ritardo Pioggia è attivato.

L'acqua non si spegne.

Controllare se:

- La durata è impostata all'ora desiderata.



Orbit® Irrigation Products, Inc.
North Salt Lake, UT 84054
1-801-299-5555
www.orbitonline.com

© 2009 Orbit Irrigation Products, Inc.
All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.